

# Használati útmutató — NETQEN Automata szappanadagoló, Fehér

Automata szappanadagoló mozgásérzékelővel, USB vagy elemes.

## TARTALOM

1. Általános bemutatás
2. A doboz tartalma
3. Hogyan működik
4. Feltöltés és adagolás beállítása
5. Tápellátás és töltés
6. Tisztítás és karbantartás
7. Specifikációk
8. Hibaelhárítás
9. Garanciajegy

## 1 Általános bemutatás

Gratulálunk a(z) NETQEN Automata szappanadagoló, Fehér választásához! higiénikus, érintésmentes automata adagolót választott. Ez az útmutató segít a beállításban és a helyes használatban. Non-stop az Ön rendelkezésére állunk — bármilyen kérdés esetén írjon nekünk WhatsApp-on.

## 2 A doboz tartalma

- 1 x Automata adagoló
- 1 x USB töltőkábel
- 1 x Útmutató

## 3 Hogyan működik

1. Helyezze az adagolót sík felületre, vagy szerelje a falra.
2. Kapcsolja be az ON/OFF kapcsolóval.
3. Tartsa a kezét 5–8 cm-re a fúvóka alá — az érzékelő észleli, és automatikusan adagol szappant.
4. Vegye el a kezét az adagolás leállításához.

## 4 Feltöltés és adagolás beállítása

- Nyissa ki a felső fedelet, és töltsön bele folyékony szappant vagy fertőtlenítőt (kerülje a sűrű vagy dörzshatású termékeket).
- Ne lépje túl a tartály jelzett maximális szintjét.
- Állítsa be az adagolt mennyiséget az adagológommbal (alacsony / közepes / magas szint).
- Használat előtt zárja vissza a fedelet.

## 5 Tápellátás és töltés

- Töltse a mellékelt USB-kábelrel, vagy használjon elemeket a modelltől függően.
- Egy teljes feltöltés általában több hét normál használatra elegendő.
- Egy LED jelzi az alacsony töltöttséget — ilyenkor töltse fel.

## 6 Tisztítás és karbantartás

- Hetente ürítse ki és öblítse át a tartályt az eltömődés elkerülése érdekében.
- Törölje le az érzékelőt és a fúvókát puha, száraz ronggyal.
- Ne merítse vízbe az elektronikus alapot.
- Ha sokáig nem használja az adagolót, ürítse ki a tartályt.

## 7 Specifikációk

- Automata mozgásérzékelő
- USB vagy elemes táp
- Szappantartály
- Folyékony szappan / fertőtlenítő

## 8 Hibaelhárítás

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem reagál a kézre             | Tisztítsa meg az érzékelőt, ellenőrizze a tápellátást/akkumulátort, és győződjön meg róla, hogy a tartály nem üres. |
| Túl sokat / túl keveset adagol | Állítsa be az adagolási szintet a gombbal; használjon dörzsmentes folyékony szappant.                               |
| A fúvóka eltömődött            | Tisztítsa meg a fúvókát a rászáradt szappantól meleg vízzel; törölje és szárítsa meg jól.                           |
| Nem töltődik                   | Ellenőrizze az USB-kábelt és a töltőportot; próbáljon másik töltőt vagy portot.                                     |

## 9 Garanciajegy

- Garanciaidő: 2 év a vásárlás napjától, hardverhibákra.
- 7 napon belül: csere, ha a megjelenés és a csomagolás hiánytalan (érvényes vásárlási bizonylattal).
- 60 napon belül: csere a vásárlás helyén vagy a kijelölt szervizközpontban.
- 2 éven belül: javítás vagy csere a kijelölt szervizközpontban — kiszállítva az Ön címére.
- Kapcsolat: NETSTAT TRADING SRL, Bukarest, 4. szektor · +40 736 374 440.