

Ръководство за употреба — NETSTAT Slim мишка, Бяла

Бяла slim безжична мишка, идеална за офис.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общо представяне
2. Какво има в кутията
3. Безжично свързване 2.4G
4. Спецификации
5. Захранване
6. Отстраняване на проблеми
7. Съвети за употреба и поддръжка
8. Гаранционен сертификат

1 Общо представяне

Поздравления за избора на NETSTAT Slim мишка, Бяла! Избрахте надеждна мишка с прецизно проследяване и стабилна връзка. Това ръководство Ви помага да го настроите и използвате правилно. Ние сме до Вас non-stop — при въпрос ни пишете в WhatsApp.

2 Какво има в кутията

- 1 x Мишка
- 1 x USB приемник
- 1 x Ръководство

3 Безжично свързване 2.4G

1. Извадете nano USB приемника от опаковката (или от отделението на продукта).
2. Поставете приемника в свободен USB порт на компютъра.
3. Включете продукта от ключа ON/OFF (ако има) — свързва се автоматично за секунди.
4. Съхранявайте USB приемника на сигурно място или в отделението на продукта (ако има).

Връзката 2.4G има обхват до 10 м и ниска латентност. При слаб сигнал използвайте USB удължител, за да доближите приемника.

4 Спецификации

- Slim дизайн
- Безжична 2.4GHz
- Съвместимост: Windows, macOS, Linux

5 Захранване

- Мишката има ключ ON/OFF от долната страна — включете я преди употреба.
- Захранва се с батерия. Ако мишката не реагира, проверете или сменете батерията.
- За пестене на енергия изключвайте мишката, когато не я използвате.
- USB приемникът може да се съхранява в отделението на мишката при пренасяне (ако има).

6 Отстраняване на проблеми

Мишката не реагира	Проверете ключа ON/OFF, поставете приемника в друг порт и проверете/заредете батерията.
Накъсан или неточен курсор	Използвайте върху гладка повърхност или подложка; почистете лещата на оптичния сензор.
Бутонът или скролът не работят	Почистете праха около бутоните и колелото; тествайте на друг компютър.
Прекъсваща връзка	Доближете приемника (с USB удължител) и избягвайте смущения (USB 3.0 хъбове, метални предмети).

7 Съвети за употреба и поддръжка

- Почиствайте периодично с мека, леко влажна кърпа — не използвайте разтворители или абразиви.
- Пазете продукта от влага, прекомерен прах и екстремни температури (пряко слънце, радиатори).
- Не изпускайте продукта и не го дръжте за кабела — включвайте/изключвайте, като хващате конектора.
- Запазете кутията и гаранционната карта — полезни са за връщане или гаранционен сервиз.
- Използвайте върху матова, равна повърхност или подложка — не върху стъкло или огледало.
- Почистете лещата на оптичния сензор отдолу, ако проследяването стане неточно.

8 Гаранционен сертификат

- Гаранционен срок: 2 години от датата на покупка за хардуерни дефекти.
- В рамките на 7 дни: замяна, ако видът и опаковката са пълни (с валидно доказателство за покупка).
- В рамките на 60 дни: замяна на мястото на покупка или в определения сервиз.
- В рамките на 2 години: ремонт или замяна в определения сервиз — доставено на Вашия адрес.
- Контакт: NETSTAT TRADING SRL, Букурещ, сектор 4 · +40 736 374 440.