

Ръководство за употреба — NETSTAT Безжична мишка, 2-Scroll, Черна

Безжична геймърска мишка · 2.4G + Bluetooth 5.0 + кабел

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общо представяне
2. Какво има в кутията
3. Софтуер за персонализиране на бутони
4. Свързване чрез 2.4G и кабел
5. Bluetooth 5.0 сдвояване
6. Спецификации
7. DPI нива и LED цветове
8. Програмируеми бутони и макроси
9. Батерия и зареждане
10. Отстраняване на проблеми
11. Гаранционен сертификат

1 Общо представяне

Поздравления за избора на мишката NETSTAT W13. NETSTAT е семейна марка електроника със здрави материали, богати покрития, смела геометрия и изключителна производителност.

2 Какво има в кутията

- Мишка NETSTAT W13
- Карта с ръководство
- Карта за контакт с поддръжката
- Благодарствена карта
- USB Type-C кабел за зареждане

3 Софтуер за персонализиране на бутони

Софтуерът за персонализиране на NETSTAT W13 работи директно в брауъра — без изтегляне или инсталиране. Можете да преназначите всичките 7 бутона, да зададете макроси, DPI нива и светлинни ефекти.

1. Свържете мишката към компютъра чрез USB кабел или USB приемник (2.4G).
2. Отворете брауъра Google Chrome (необходим за достъп до USB устройства).
3. Отидете на: <https://support-netstat.ro/bg>
4. Натиснете бутона „Свързване“ на уебсайта.
5. Chrome ще поиска разрешение за достъп до USB устройство — натиснете „Разреши“.
6. Изберете „NETSTAT W13“ от списъка и натиснете „Свързване“.
7. Готово — можете да персонализирате всички бутони, DPI, осветление и още!

Важно: персонализирането на бутоните работи САМО когато мишката е свързана чрез 2.4G USB приемника или кабела. От съображения за сигурност препрограмирането на бутоните НЕ е възможно през Bluetooth. Уеб приложението работи само в Google Chrome (desktop).

4 Свързване чрез 2.4G и кабел

Мишката има 3 режима на свързване. Избирате режима с превключвателя под мишката. По-долу, стъпка по стъпка, режим 2.4G (безжичен) и кабелен режим. За Bluetooth вижте следващата секция.

1. 2.4G РЕЖИМ (безжичен, препоръчан за игри): 1) Извадете USB нано приемника. 2) Поставете го в свободен USB порт на компютъра. 3) Поставете превключвателя под мишката на «2.4G» и включете мишката. Свързва се автоматично — мръднете мишката за проверка. Ако не реагира, извадете и поставете отново приемника.
2. КАБЕЛЕН РЕЖИМ (кабелен / зареждане): 1) Свържете USB Type-C кабела към порта за зареждане на мишката. 2) Другия край към компютъра. Мишката работи веднага, без настройки, и може да се използва дори по време на зареждане.

USB нано приемникът се съхранява вътре в мишката — отворете малкия капак отдолу, за да го извадите, след което го поставете в свободен USB порт.

5 Bluetooth 5.0 сдвояване

1. Поставете долния превключвател на позиция „BT“.
2. Натиснете и задръжте едновременно: Ляв бутон + Колело + Десен бутон за повече от 3 секунди — синият индикатор ще мига бързо.
3. На устройството си отворете настройките за Bluetooth и потърсете „NETSTAT W13“.
4. Изберете „NETSTAT W13“ за завършване на сдвояването.
5. За второ устройство: повторете стъпките. Превключвайте между устройствата с бутона за режим.

Забележка: Windows 7 и по-стари версии не поддържат Bluetooth 5.0. Bluetooth НЕ позволява персонализиране на бутоните (вижте секцията по-горе).

6 Спецификации

Сензор	Optic / Optical
DPI нива	1200 / 1600 / 3200 / 4800 / 6400 / 12800
Честота на отговор	125 / 250 / 500 / 1000 Hz
Свързване	2.4G + Bluetooth 5.0 + USB
Батерия	500 mAh Li-ion (1.85 Wh)
Зареждане	USB Type-C · 5V
Тегло	165 g ± 5 g
Размери	123 × 73 × 42 mm
RGB осветление	RGB · 7
Програмируеми бутони	7
Поддържани системи	Windows XP/7/8/10/11 · macOS · iOS · Android
Издръжливост	8.000.000

7 DPI нива и LED цветовете

Ниво 1 — 1200 DPI	Червен
Ниво 2 — 1600 DPI	Син
Ниво 3 — 3200 DPI	Зелен
Ниво 4 — 4800 DPI	Циан
Ниво 5 — 6400 DPI	Жълт
Ниво 6 — 12800 DPI	Лилав (по подразбиране)

8 Програмируеми бутони и макроси

- Key Function: задайте всяка функция на всеки от 7-те бутона (клик, пряк път, макро, DPI и др.).
- DPI настройки: задайте всяко от 6-те нива поотделно и присвоете цвят на всяко.
- Производителност: регулирайте скоростта на показалеца, скролирането, двойния клик и честотата на отговор.
- Пестене на енергия: таймер за заспиване (1–20 мин), интелигентно пестене, настройки за събуждане.
- Осветление: RGB ефекти (Поточен, Дишане, Статичен и др.), скорост и посока.
- Макро: записвайте и присвоявайте персонализирани клавишни последователности на всеки бутон.

9 Батерия и зареждане

- Ниска батерия: светлините мигат бързо (~10%) — свържете към зарядното.
- Пълна батерия: светлините мигат отново, показвайки завършено зареждане.
- Време за зареждане: 2–3 часа за пълно зареждане.
- Издръжливост: 7–9 дни след пълно зареждане.
- Можете да използвате мишката нормално и по време на зареждане.
- Поддръжка: избягвайте влага и екстремни температури; почиствайте с мека, суха кърпа.

10 Отстраняване на проблеми

Слаба или липсваща връзка	Проверете дали мишката е включена и заредена; обновете връзката или свържете отново USB приемника; изключете и включете мишката.
Бутонът или скролът не работят	Почистете праха около бутоните и колелото; свържете се отново в софтуера за персонализация; тествайте на друг компютър.
Накъсано или забавено движение	Използвайте върху гладка повърхност или подложка; прекалибрирайте DPI в софтуера за персонализация.
Мишката не се зарежда	Използвайте оригиналния кабел и проверете връзката; почистете порта за зареждане и се уверете, че не е повреден.

11 Гаранционен сертификат

- Гаранционен срок: 2 години от датата на покупка за хардуерни дефекти.
- В рамките на 7 дни: замяна, ако видът и опаковката са пълни (с валидно доказателство за покупка).
- В рамките на 60 дни: замяна на мястото на покупка или в определения сервиз.
- В рамките на 2 години: ремонт или замяна в определения сервиз — доставено на Вашия адрес.
- Контакт: NETSTAT TRADING SRL, Букурещ, сектор 4 · +40 736 374 440.