

Ръководство за употреба — NETSTAT One Клавиатура, Черна

Slim безжична клавиатура, модерен дизайн, QWERTY.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общо представяне
2. Какво има в кутията
3. Безжично свързване 2.4G
4. Функционални клавиши и преки пътища
5. Спецификации
6. Батерия и зареждане
7. Отстраняване на проблеми
8. Съвети за употреба и поддръжка
9. Гаранционен сертификат

1 Общо представяне

Поздравления за избора на NETSTAT One Клавиатура, Черна! Избрахте удобна клавиатура с бърз отговор и солидна изработка. Това ръководство Ви помага да го настроите и използвате правилно. Ние сме до Вас non-stop — при въпрос ни пишете в WhatsApp.

2 Какво има в кутията

- 1 x Клавиатура
- 1 x USB приемник
- 1 x Ръководство

3 Безжично свързване 2.4G

1. Извадете нано USB приемника от опаковката (или от отделението на продукта).
2. Поставете приемника в свободен USB порт на компютъра.
3. Включете продукта от ключа ON/OFF (ако има) — свързва се автоматично за секунди.
4. Включеният USB-C кабел се използва за зареждане (вижте раздел Батерия).

Връзката 2.4G има обхват до 10 м и ниска латентност. При слаб сигнал използвайте USB удължител, за да доближите приемника.

4 Функционални клавиши и преки пътища

- Комбинирайте клавиша Fn с реда F1–F12 за медийни функции: сила на звука, възпроизвеждане/пауза, следваща и предишна песен.
- LED индикаторите показват състоянието на Caps Lock и Num Lock.
- При моделите с подсветка преките пътища с Fn променят светлинните ефекти и яркостта.
- Поставете клавиатурата върху равна повърхност; регулируемите крачета задават наклона.

5 Спецификации

- Безжична 2.4GHz
- QWERTY
- Slim
- Съвместимост: Windows, macOS, Linux

6 Батерия и зареждане

- Зареждайте с включения USB-C кабел, свързан към USB порт или зарядно за телефон.
- LED индикатор мига, когато батерията е ниска.
- Пълното зареждане обикновено отнема 2–3 часа.
- При кабелни/USB-C модели можете да използвате продукта по време на зареждане.
- Изключвайте продукта от ключа, когато не го използвате, за да пестите батерия.

7 Отстраняване на проблеми

Клавиатурата не реагира	Проверете връзката (приемник или кабел), включете ключа и заредете батерията (при безжичните модели).
Някои клавиши не работят	Почистете около клавишите със сгъстен въздух; тествайте на друг компютър.
Изписват се грешни символи	Проверете езика и подредбата на клавиатурата в настройките на операционната система.
Осветлението не работи	Проверете прекия път Fn за осветление; при ниска батерия осветлението може да се изключи автоматично.

8 Съвети за употреба и поддръжка

- Почиствайте периодично с мека, леко влажна кърпа — не използвайте разтворители или абразиви.
- Пазете продукта от влага, прекомерен прах и екстремни температури (пряко слънце, радиатори).
- Не изпускайте продукта и не го дръжте за кабела — включвайте/изключвайте, като хващате конектора.
- Запазете кутията и гаранционната карта — полезни са за връщане или гаранционен сервиз.
- Обърнете клавиатурата и я разтръскайте леко или използвайте сгъстен въздух за трохите между клавишите.
- Не яжте и не пийте над клавиатурата — течностите могат да повредят електрониката.

9 Гаранционен сертификат

- Гаранционен срок: 2 години от датата на покупка за хардуерни дефекти.
- В рамките на 7 дни: замяна, ако видът и опаковката са пълни (с валидно доказателство за покупка).
- В рамките на 60 дни: замяна на мястото на покупка или в определения сервиз.
- В рамките на 2 години: ремонт или замяна в определения сервиз — доставено на Вашия адрес.
- Контакт: NETSTAT TRADING SRL, Букурещ, сектор 4 · +40 736 374 440.