

Használati útmutató — NETSTAT One Billentyűzet, Fekete

Slim vezeték nélküli billentyűzet, modern dizájn, QWERTY.

TARTALOM

1. Általános bemutatás
2. A doboz tartalma
3. Vezeték nélküli 2.4G csatlakozás
4. Funkcióbillentyűk és parancsikonok
5. Specifikációk
6. Akkumulátor és töltés
7. Hibaelhárítás
8. Használati és ápolási tippek
9. Garanciajegy

1 Általános bemutatás

Gratulálunk a(z) NETSTAT One Billentyűzet, Fekete választásához! kényelmes billentyűzetet gyors válaszidővel és masszív kivittel választott. Ez az útmutató segít a beállításban és a helyes használatban. Non-stop az Ön rendelkezésére állunk — bármilyen kérdés esetén írjon nekünk WhatsApp-on.

2 A doboz tartalma

- 1 x Billentyűzet
- 1 x USB vevő
- 1 x Útmutató

3 Vezeték nélküli 2.4G csatlakozás

1. Vegye ki a nano USB-vevőt a csomagolásból (vagy a termék rekeszéből).
2. Csatlakoztassa a vevőt a számítógép egy szabad USB-portjába.
3. Kapcsolja be a terméket az ON/OFF kapcsolóval (ha van) — pár másodperc alatt automatikusan csatlakozik.
4. A mellékelt USB-C kábel a töltéshez használatos (lásd az Akkumulátor szakaszt).

A 2.4G kapcsolat hatótávolsága akár 10 m, alacsony késleltetéssel. Gyenge jel esetén használjon USB-hosszabbítót a vevő közelebb hozásához.

4 Funkcióbillentyűk és parancsikonok

- Kombinálja az Fn billentyűt az F1–F12 sorral médiafunkciókhoz: hangerő, lejátszás/szünet, következő és előző szám.
- A LED-jelzők mutatják a Caps Lock és Num Lock állapotát.
- Háttérvilágításos modelleknél az Fn parancsikonok módosítják a fényeffekteket és a fényerőt.
- Helyezze a billentyűzetet sík felületre; az állítható lábak szabályozzák a dőlésszöveget.

5 Specifikációk

- Vezeték nélküli 2.4GHz
- QWERTY
- Slim
- Kompatibilitás: Windows, macOS, Linux

6 Akkumulátor és töltés

- Töltse a mellékelt USB-C kábellel, USB-portra vagy telefontöltőre csatlakoztatva.
- Egy LED-jelző villog, ha az akkumulátor lemerülőben van.
- A teljes feltöltés általában 2–3 órát vesz igénybe.
- Vezetékes/USB-C modelleknél töltés közben is használhatja a terméket.
- Kapcsolja ki a terméket a kapcsolóval, ha nem használja, az akkumulátor kímélése érdekében.

7 Hibaelhárítás

A billentyűzet nem reagál	Ellenőrizze a kapcsolatot (vevő vagy kábel), kapcsolja be, és töltse az akkumulátort (vezeték nélküli modelleknél).
Néhány billentyű nem működik	Tisztítsa meg a billentyűk környékét sűrített levegővel; tesztelje másik számítógépen.
Rossz karakterek jelennek meg	Ellenőrizze a billentyűzet nyelvét és kiosztását az operációs rendszer beállításában.
A világítás nem működik	Ellenőrizze az Fn világítás-parancsikont; alacsony töltöttségnél a világítás automatikusan kikapcsolhat.

8 Használati és ápolási tippek

- Tisztítsa rendszeresen puha, enyhén nedves ronggyal — ne használjon oldószert vagy súrolószert.
- Óvja a terméket a nedvességtől, a túlzott porttól és a szélsőséges hőmérséklettől (közvetlen nap, fűtőtest).
- Ne ejtse le a terméket, és ne a kábelnél fogva tartsa — a csatlakozónál fogva húzza ki/be.
- Őrizze meg a dobozt és a garanciajegyet — hasznosak visszaküldéshez vagy garanciális szervizhez.
- Fordítsa meg a billentyűzetet és rázza meg óvatosan, vagy használjon sűrített levegőt a morzsák eltávolításához.
- Ne egyen és ne igyon a billentyűzet felett — a folyadék károsíthatja az elektronikát.

9 Garanciajegy

- Garanciaidő: 2 év a vásárlás napjától, hardverhibákra.
- 7 napon belül: csere, ha a megjelenés és a csomagolás hiánytalan (érvényes vásárlási bizonylattal).
- 60 napon belül: csere a vásárlás helyén vagy a kijelölt szervizközpontban.
- 2 éven belül: javítás vagy csere a kijelölt szervizközpontban — kiszállítva az Ön címére.
- Kapcsolat: NETSTAT TRADING SRL, Bukarest, 4. szektor · +40 736 374 440.