

Ръководство за употреба — FURYCUBE Безжична мишка, Черна

Мишка FURYCUBE G11 — 3 режима, DPI, бутони и отстраняване

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общо представяне
2. Свързване — 2.4G, Bluetooth, кабел
3. Софтуер за персонализиране на бутони
4. DPI и осветление
5. Спецификации
6. Какво има в кутията
7. Често задавани въпроси и отстраняване
8. Гаранция и поддръжка

1 Общо представяне

FURYCUBE G11 е ултралека (65g) геймърска мишка с 6 бутона, оптичен сензор до 22000 DPI и три режима на свързване: 2.4G безжично, Bluetooth и кабел. Свързва се с няколко устройства и превключва бързо. RGB осветление с няколко ефекта, акумулатор със зареждане USB Type-C.

2 Свързване — 2.4G, Bluetooth, кабел

FURYCUBE G11 има 3 режима на свързване. Изберете режима с превключвателя под мишката. По-долу, стъпка по стъпка, всеки режим:

1. КАБЕЛЕН РЕЖИМ (най-лесен): включете USB-C кабела в мишката и другия край в компютъра. Работи веднага, без настройки. Забележка: за персонализиране на бутоните мишката ТРЯБВА да е свързана с кабел.
2. 2.4G РЕЖИМ (безжичен, препоръчан за игри): 1) Извадете малкия USB приемник (в гнездото под мишката). 2) Поставете го в USB порт. 3) Поставете превключвателя под мишката на «2.4G» и включете мишката. При включване индикаторът мига червено 3 секунди и се свързва автоматично.
3. BLUETOOTH РЕЖИМ (лаптоп / телефон / таблет): 1) Поставете превключвателя на «BT». 2) Задръжте ЕДНОВРЕМЕННО Ляв бутон + Десен бутон + Колелцето 3 секунди — индикаторът мига (режим на сдвояване). 3) На телефона/PC отворете Bluetooth настройките и изберете «FURYCUBE / G11». 4) Готово.
4. ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ 2 BLUETOOTH УСТРОЙСТВА: задръжте бутона DPI 3 секунди за преминаване от Bluetooth 1 към Bluetooth 2.

Intrare în modul asociere (pairing) — ca la W10	Задръжте ЕДНОВРЕМЕННО Ляв бутон + Десен бутон + Колелцето за 3 секунди. Индикаторът започва да мига = режим на сдвояване; после изберете устройството.
Buton DPI / Bluetooth	Задръжте 3 сек за превключване между Bluetooth 1 и 2
Stânga + Mijloc (roțiță)	2.4G режим — задръжте 3 сек за сдвояване
Stânga + Mijloc + Dreapta	Bluetooth режим — задръжте 3 сек за сдвояване с ново устройство
Dreapta + buton înainte	Смяна на светлинния ефект (цикъл: едноцветен, неон, 7 цвята, смесен, бягащ, изкл)

За Bluetooth: след влизане в сдвояване (индикаторът мига) отворете Bluetooth и изберете „FURYCUBE / G11“. Ако смените компютъра или адаптера, сдвоете отново.

3 Софтуер за персонализиране на бутони

Бутоните на мишката FURYCUBE G11 могат да се персонализират (преназначаване, макроси, DPI нива, светлинни ефекти) по два начина, според вашата операционна система:

 Windows: изтеглете и стартирайте приложението FuryCube.exe — това е native приложението за Windows. Изтегляне: <https://support-netstat.ro/software/FuryCube.exe> . Отворете го и конфигурирайте мишката директно.

 macOS: използвайте уеб версията на <https://www.bk-gmice.com/#Furycube/factoryG11>. При отваряне браузърът може да покаже червена предупредителна страница («не е сигурно») — това е нормално и безопасно: натиснете «Разширени» → «Продължи към сайта», после «Connect» и изберете мишката.

ВАЖНО: персонализирането на бутоните работи САМО когато мишката е свързана с КАБЕЛ — не през Bluetooth или 2.4G. На Mac можете да свържете мишката през USB докинг или хъб; ако нямате, използвайте кабел с Type-C от двата края, директно към USB-C порта на Mac (например кабела от iPhone).

4 DPI и осветление

Бутонът DPI (кратко натискане) преминава през нивата на чувствителност, до 22000 DPI. Светлинните ефекти се сменят с Десен + бутон Напред и се настройват фино в софтуера.

5 Спецификации

Сензор / DPI	optic, până la 22000 DPI
Бутони	6 butoane
Тегло	~65 g (ultra-ușor)
Свързване	2.4G + Bluetooth (×2) + cablu
Осветление	RGB, mai multe efecte
Батерия	400mAh, reîncărcabilă USB-C
2.4G обхват	~10 m
Кабел	USB Type-C
Съвместимост	Windows, macOS, Android

6 Какво има в кутията

- 1× Мишка FURYCUBE G11 (3 режима)
- 1× 2.4G USB приемник
- 1× USB Type-C кабел
- 1× Ръководство

7 Често задавани въпроси и отстраняване

Nu merge pe Bluetooth	Използвайте качествен Bluetooth адаптер; уверете се, че Bluetooth е включен; изтрийте устройството и сдвоете отново. След смяна на PC/адаптер сдвоете пак.
Nu merge pe 2.4G	Превключете на 2.4G — червеният индикатор свети 3 сек. Проверете USB приемника.
Cursor imprecis / sacadat	Използвайте до 10 m и избягвайте лъскави/прозрачни повърхности; подложка е идеална.
Cum îl încarc?	Чрез включения USB Type-C кабел; може да се използва по време на зареждане.

8 Гаранция и поддръжка

Продуктът е с гаранция съгласно приложимото законодателство. За всеки въпрос, дефект или връщане ни намерете по всяко време на support-netstat.ro — с контакти (е-мейл, телефон, WhatsApp), ръководства, условия за връщане и гаранционни сертификати. Отговаряме бързо и с удоволствие.