

Használati útmutató — FURYCUBE Vezeték nélküli egér, Fekete

FURYCUBE G11 egér — 3 mód, DPI, gombok és hibaelhárítás

TARTALOM

1. Általános bemutatás
2. Csatlakozás — 2.4G, Bluetooth, kábel
3. Gomb-testreszabó szoftver
4. DPI és világítás
5. Specifikációk
6. A doboz tartalma
7. GYIK és hibaelhárítás
8. Garancia és támogatás

1 Általános bemutatás

A FURYCUBE G11 egy ultrakönnyű (65g) gaming egér 6 gombbal, akár 22000 DPI optikai szenzorral és három csatlakozási móddal: 2.4G vezeték nélküli, Bluetooth és kábel. Több eszközhöz csatlakozik és gyorsan vált közöttük. RGB világítás több effekttel, USB Type-C-n tölthető akkumulátor.

2 Csatlakozás — 2.4G, Bluetooth, kábel

A FURYCUBE G11 3 csatlakozási móddal rendelkezik. A módot az egér alatti kapcsolóval választod. Lentebb lépésről lépésre minden mód:

1. KÁBELES MÓD (legegyszerűbb): csatlakoztasd az USB-C kábelt az egérhez és a másik végét a számítógéphez. Azonnal működik, beállítás nélkül. Megjegyzés: a gombok testreszabásához az egérnek KÁBELLEL kell csatlakoznia.
2. 2.4G MÓD (vezeték nélküli, játékhoz ajánlott): 1) Vedd ki a kis USB-vevőt (az egér alatti tartóban). 2) Dugd be egy USB-portba. 3) Állítsd az egér alatti kapcsolót «2.4G»-re és kapcsold be. Bekapcsoláskor a jelző 3 mp-ig pirosan villog és automatikusan csatlakozik.
3. BLUETOOTH MÓD (laptop / telefon / tablet): 1) Állítsd a kapcsolót «BT»-re. 2) Tartsd nyomva EGYSZERRE a Bal-kattintás + Jobb-kattintás + Görgő gombokat 3 másodpercig — a jelző villog (párosítási mód). 3) A telefonon/PC-n nyisd meg a Bluetooth beállításokat és válaszd a «FURYCUBE / G11» elemet. 4) Kész.
4. VÁLTÁS 2 BLUETOOTH ESZKÖZ KÖZÖTT: tartsd nyomva a DPI gombot 3 másodpercig a Bluetooth 1 és 2 közötti váltáshoz.

Intrare în modul asociere (pairing) — ca la W10	Tartsd nyomva EGYSZERRE a Bal-kattintás + Jobb-kattintás + Görgő gombokat 3 másodpercig. A jelző villogni kezd = párosítási mód; majd válaszd ki az eszközt.
Buton DPI / Bluetooth	Tartsa 3 mp-ig a Bluetooth 1 és 2 közötti váltáshoz
Stânga + Mijloc (roțiță)	2.4G mód — tartsa 3 mp-ig a párosításhoz
Stânga + Mijloc + Dreapta	Bluetooth mód — tartsa 3 mp-ig új eszköz párosításához
Dreapta + buton înainte	Világítási effekt váltása (ciklus: egyszínű, neon, 7 szín, kevert, futófény, ki)

Bluetooth: párosítás után (jelző villog) nyissa meg a Bluetooth-t és válassza a „FURYCUBE / G11” elemet. Ha számítógépet vagy adaptert vált, párosítson újra.

3 Gomb-testreszabó szoftver

A FURYCUBE G11 egér gombjai testreszabhatók (gomb-újrakiosztás, makrók, DPI-szintek, világítási effektek) kétféleképpen, az operációs rendszertől függően:

 Windows: töltsd le és futtasd a FuryCube.exe alkalmazást — ez a natív Windows alkalmazás. Letöltés: <https://support-netstat.ro/software/FuryCube.exe>. Nyisd meg, és állítsd be az egeret közvetlenül.

 macOS: használd a webes változatot: <https://www.bk-gmice.com/#Furycube/factoryG11>. Megnyitáskor a böngésző piros figyelmeztető oldalt jeleníthet meg («nem biztonságos») — ez normális és biztonságos: kattints a «Speciális» → «Tovább a webhelyre» lehetőségre, majd a «Connect» gombra, és válaszd ki az egeret.

FONTOS: a gombok testreszabása CSAK akkor működik, ha az egér KÁBELLEL csatlakozik — nem Bluetooth-on vagy 2.4G-n. Mac esetén az egeret USB-dokkolón vagy hubon keresztül is csatlakoztathatod; ha nincs ilyened, használj mindkét végén Type-C csatlakozós kábelt közvetlenül a Mac USB-C portjába (például az iPhone kábelét).

4 DPI és világítás

A DPI gomb (rövid nyomás) végigmegy az érzékenységi szinteken, akár 22000 DPI-ig. A világítási effektek a Jobb + Előre gombbal válthatók, és a szoftverben finomhangolhatók.

5 Specifikációk

Érzékelő / DPI	optic, până la 22000 DPI
Gombok	6 butoane
Súly	~65 g (ultra-uşor)
Csatlakozás	2.4G + Bluetooth (×2) + cablu
Világítás	RGB, mai multe efecte
Akkumulátor	400mAh, reîncărcabilă USB-C
2.4G hatótáv	~10 m
Kábel	USB Type-C
Kompatibilitás	Windows, macOS, Android

6 A doboz tartalma

- 1× FURYCUBE G11 egér (3 mód)
- 1× 2.4G USB-vevő
- 1× USB Type-C kábel
- 1× Használati útmutató

7 GYIK és hibaelhárítás

Nu merge pe Bluetooth	Használjon minőségi Bluetooth-adaptert; ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva; törölje az eszközt és párosítsa újra. PC/adapter csere után párosítson újra.
Nu merge pe 2.4G	Váltson 2.4G módra — a piros jelző 3 mp-ig világít. Ellenőrizze az USB-vevőt.
Cursor imprecis / sacadat	Használja 10 m-en belül, kerülje a fényes/átlászó felületeket; egérpád ideális.
Cum îl încarc?	A mellékelt USB Type-C kábellel; töltés közben is használható.

8 Garancia és támogatás

A termékre a hatályos jogszabályok szerinti garancia vonatkozik. Bármilyen kérdés, hiba vagy visszaküldés esetén elérhetők vagyunk a support-netstat.ro oldalon — elérhetőségek (e-mail, telefon, WhatsApp), útmutatók, visszaküldési feltételek és garanciajegyek. Gyorsan és szívesen válaszolunk.