

Ръководство за употреба — NETQEN Автоматичен дозатор за сапун, Бял

Автоматичен дозатор за сапун с датчик за движение, USB или батерии.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общо представяне
2. Какво има в кутията
3. Как работи
4. Пълнене и регулиране на дозата
5. Захранване и зареждане
6. Почистване и поддръжка
7. Спецификации
8. Отстраняване на проблеми
9. Гаранционен сертификат

1 Общо представяне

Поздравления за избора на NETQEN Автоматичен дозатор за сапун, Бял! Избрахте хигиеничен безконтактен автоматичен дозатор. Това ръководство Ви помага да го настроите и използвате правилно. Ние сме до Вас non-stop — при въпрос ни пишете в WhatsApp.

2 Какво има в кутията

- 1 x Автоматичен дозатор
- 1 x USB кабел
- 1 x Ръководство

3 Как работи

1. Поставете дозатора върху равна повърхност или го монтирайте на стената.
2. Включете го от ключа ON/OFF.
3. Поставете ръката си на 5–8 см под дюзата — сензорът я разпознава и автоматично подава сапун.
4. Отдръпнете ръката си, за да спрете подаването.

4 Пълнене и регулиране на дозата

- Отворете горния капак и налейте течен сапун или дезинфектант (избягвайте гъсти продукти или абразивни частици).
- Не превишавайте обозначеното максимално ниво на резервоара.
- Регулирайте подаваното количество с бутона за доза (ниско / средно / високо ниво).
- Затворете капака преди употреба.

5 Захранване и зареждане

- Зареждайте с включения USB кабел или използвайте батерии, в зависимост от модела.
- Пълното зареждане обикновено стига за няколко седмици нормална употреба.
- LED показва ниско ниво на батерията — тогава заредете.

6 Почистване и поддръжка

- Изпразвайте и изплаквайте резервоара седмично, за да избегнете запушване.
- Избърсвайте сензора и дюзата с мека, суха кърпа.
- Не потапяйте електронната основа във вода.
- Ако няма да използвате дозатора дълго време, изпразнете резервоара.

7 Спецификации

- Автоматичен датчик за движение
- USB или батерии
- Резервоар за сапун
- Течен сапун / дезинфектант

8 Отстраняване на проблеми

Не реагира на ръката	Почистете сензора, проверете захранването/батерията и се уверете, че резервоарът не е празен.
Подава твърде много / твърде малко	Регулирайте нивото на дозата с бутона; използвайте течен сапун без абразивни частици.
Дюзата е запушена	Почистете засъхналият сапун от дюзата с топла вода; избършете и подсушете добре.
Не се зарежда	Проверете USB кабела и порта за зареждане; опитайте друго зарядно или порт.

9 Гаранционен сертификат

- Гаранционен срок: 2 години от датата на покупка за хардуерни дефекти.
- В рамките на 7 дни: замяна, ако видът и опаковката са пълни (с валидно доказателство за покупка).
- В рамките на 60 дни: замяна на мястото на покупка или в определения сервис.
- В рамките на 2 години: ремонт или замяна в определения сервис — доставено на Вашия адрес.
- Контакт: NETSTAT TRADING SRL, Букурещ, сектор 4 · +40 736 374 440.