

Használati útmutató — NETSTAT Gaming Egér, Fekete

Vezeték nélküli gaming egér · 2.4G + Bluetooth 5.0 + vezetékes

TARTALOM

1. Általános bemutatás
2. A doboz tartalma
3. Gomb-testreszabó szoftver
4. Csatlakozás 2.4G-n és kábelen
5. Bluetooth 5.0 párosítás
6. Specifikációk
7. DPI-szintek és LED-színek
8. Programozható gombok és makrók
9. Akkumulátor és töltés
10. Hibaelhárítás
11. Garanciajegy

1 Általános bemutatás

Gratulálunk a(z) NETSTAT W10 egér választásához. A NETSTAT egy családi elektronikai márka robusztus anyagokkal, nagyvonalú felületekkel, merész geometriával és kiemelkedő teljesítménnyel.

2 A doboz tartalma

- NETSTAT W10 egér
- Használati útmutató kártya
- Ügyfélszolgálati kapcsolatkártya
- Testreszabási illesztőprogram letöltési kártya
- Köszönőkártya
- USB Type-C töltőkábel

3 Gomb-testreszabó szoftver

A NETSTAT W10 testreszabó szoftver közvetlenül a böngészőben fut — letöltés vagy telepítés nélkül. Mind a 7 gomb újra hozzárendelhető, makrók, DPI-szintek és világítási effektek beállíthatók.

1. Csatlakoztassa az egeret a számítógéphez USB-kábelrel vagy USB-vevővel (2.4G).
2. Nyissa meg a Google Chrome böngészőt (USB-eszköz eléréséhez szükséges).
3. Lépjen a következő címre: <https://support-netstat.ro/hu>
4. Kattintson a weboldalon a „Csatlakozás” gombra.
5. A Chrome engedélyt kér egy USB-eszköz eléréséhez — kattintson az „Engedélyezés” gombra.
6. Válassza ki a listából a(z) „NETSTAT W10” eszközt, majd kattintson a „Csatlakozás” gombra.
7. Kész — testreszabhatja az összes gombot, a DPI-t, a világítást és sok más!

Fontos: a gombok testreszabása CSAK akkor működik, ha az egér a 2.4G USB vevőn vagy kábelrel keresztül csatlakozik. Biztonsági okokból a gombok átprogramozása Bluetooth-on keresztül NEM lehetséges. A webalkalmazás csak Google Chrome (asztali) böngészőben működik.

4 Csatlakozás 2.4G-n és kábelrel

Az egér 3 csatlakozási móddal rendelkezik. A módot az egér alatti kapcsolóval választod. Lentebb lépésről lépésre a 2.4G (vezeték nélküli) mód és a kábeles mód. A Bluetooth-hoz lásd a következő szakaszt.

1. 2.4G MÓD (vezeték nélküli, játékhoz ajánlott): 1) Vedd ki az USB nano vevőt. 2) Dugd be egy szabad USB-portba a számítógépen. 3) Állítsd az egér alatti kapcsolót «2.4G»-re és kapcsold be az egeret. Automatikusan csatlakozik — mozgassd meg az egeret az ellenőrzéshez. Ha nem reagál, húzd ki és dugd vissza a vevőt.
2. KÁBELES MÓD (vezetékes / töltés): 1) Csatlakoztasd az USB Type-C kábelt az egér töltőportjához. 2) A másik végét a számítógéphez. Az egér azonnal működik, beállítás nélkül, és töltés közben is használható.

Az USB nano vevő bármely szabad USB-portba csatlakoztatható a PC-n vagy laptopon.

5 Bluetooth 5.0 párosítás

1. Állítsa az alsó kapcsolót „BT” állásba.
2. Tartsa lenyomva egyszerre: Bal gomb + Görgő + Jobb gomb több mint 3 másodpercig — a kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.
3. Az eszközén nyissa meg a Bluetooth beállításokat és keresse a(z) „NETSTAT W10” eszközt.
4. Válassza a(z) „NETSTAT W10” lehetőséget a párosítás befejezéséhez.
5. Második eszközhöz: ismételje meg a lépéseket. Az üzemmód gombbal válthat az eszközök között.

Megjegyzés: a Windows 7 és régebbi verziók nem támogatják a Bluetooth 5.0-t. A Bluetooth NEM teszi lehetővé a gombok testreszabását (lásd a fenti szakaszt).

6 Specifikációk

Érzékelő	Optic / Optical
DPI-szintek	1200 / 2400 / 3600 / 4800 / 6400 / 12800
Lekérdezési ráta	125 / 250 / 500 / 1000 Hz
Csatlakozás	2.4G + Bluetooth 5.0 + USB
Akkumulátor	500 mAh Li-ion (1.85 Wh)
Töltés	USB Type-C · 5V / 500 mA
Súly	150 g ± 5 g
Méret	123 × 73 × 42 mm
RGB világítás	RGB · 7
Programozható gombok	7
Operációs rendszerek	Windows XP/7/8/10/11 · macOS · iOS · Android
Gombok élettartama	8.000.000

7 DPI-szintek és LED-színek

1. szint — 1200 DPI	Piros
2. szint — 2400 DPI	Kék
3. szint — 3600 DPI	Zöld
4. szint — 4800 DPI	Cián
5. szint — 6400 DPI	Sárga
6. szint — 12800 DPI	Lila (alapértelmezett)

8 Programozható gombok és makrók

- Key Function: bármilyen funkció hozzárendelése a 7 gomb bármelyikéhez (kattintás, parancsikon, makró, DPI stb.).
- DPI-beállítások: a 6 szint egyenkénti beállítása és színhozzárendelés mindegyikéhez.
- Teljesítmény: mutató sebessége, görgetés, dupla kattintás és válaszdő beállítása.
- Energiatakarékosság: alvási időzítő (1–20 perc), intelligens energiatakarékosság, ébresztési beállítások.
- Világítás: RGB-effektek (Streaming, Lélegző, Statikus stb.), sebesség és irány.
- Makró: egyéni billentyűsorozatok rögzítése és hozzárendelése bármely gomboz.

9 Akkumulátor és töltés

- Alacsony töltöttség: a fények gyorsan villognak (kb. 10%) — csatlakoztassa a töltőt.
- Teljesen feltöltve: a fények újra villognak, jelezve a töltés befejezését.
- Töltési idő: 2–3 óra a teljes feltöltéshez.
- Üzemidő: 7–9 nap teljes feltöltés után.
- Az egér töltés közben is normálisan használható.
- Karbantartás: kerülje a nedvességet és a szélsőséges hőmérsékletet; tisztítsa puha, száraz ronggyal.

10 Hibaelhárítás

Gyenge vagy nincs kapcsolat	Ellenőrizze, hogy az egér be van-e kapcsolva és fel van-e töltve; frissítse a kapcsolatot vagy csatlakoztassa újra az USB-vevőt; kapcsolja ki és be az egeret.
A gomb vagy a görgő nem működik	Tisztítsa meg a port a gombok és a görgő körül; csatlakozzon újra a testreszabó szoftverben; tesztelje másik számítógépen.
Akadozó vagy késleltetett mozgás	Használja sima felületen vagy egérpadon; kalibrálja újra a DPI-t a testreszabó szoftverben.
Az egér nem töltődik	Használja az eredeti kábelt és ellenőrizze a csatlakozást; tisztítsa meg a töltőportot és győződjön meg róla, hogy nem sérült.

11 Garanciajegy

- Garanciaidő: 2 év a vásárlás napjától, hardverhibákra.
- 7 napon belül: csere, ha a megjelenés és a csomagolás hiánytalan (érvényes vásárlási bizonylattal).
- 60 napon belül: csere a vásárlás helyén vagy a kijelölt szervizközpontban.
- 2 éven belül: javítás vagy csere a kijelölt szervizközpontban — kiszállítva az Ön címére.
- Kapcsolat: NETSTAT TRADING SRL, Bukarest, 4. szektor · +40 736 374 440.