

Használati útmutató — NETSTAT Slim Egér, Lila

Lila slim vezeték nélküli egér, irodai használatra.

TARTALOM

1. Általános bemutatás
2. A doboz tartalma
3. Vezeték nélküli 2.4G csatlakozás
4. Specifikációk
5. Tápellátás
6. Hibaelhárítás
7. Használati és ápolási tippek
8. Garanciajegy

1 Általános bemutatás

Gratulálunk a(z) NETSTAT Slim Egér, Lila választásához! megbízható egeret precíz követéssel és stabil kapcsolattal választott. Ez az útmutató segít a beállításban és a helyes használatban. Non-stop az Ön rendelkezésére állunk — bármilyen kérdés esetén írjon nekünk WhatsApp-on.

2 A doboz tartalma

- 1 x Egér
- 1 x USB vevő
- 1 x Útmutató

3 Vezeték nélküli 2.4G csatlakozás

1. Vegye ki a nano USB-vevőt a csomagolásból (vagy a termék rekeszéből).
2. Csatlakoztassa a vevőt a számítógép egy szabad USB-portjába.
3. Kapcsolja be a terméket az ON/OFF kapcsolóval (ha van) — pár másodperc alatt automatikusan csatlakozik.
4. Tartsa az USB-vevőt biztonságos helyen vagy a termék rekeszében (ha van).

A 2.4G kapcsolat hatótávolsága akár 10 m, alacsony késleltetéssel. Gyenge jel esetén használjon USB-hosszabbítót a vevő közelebb hozásához.

4 Specifikációk

- Slim kialakítás
- Vezeték nélküli 2.4GHz
- Kompatibilitás: Windows, macOS, Linux

5 Tápellátás

- Az egér alján található egy ON/OFF kapcsoló — kapcsolja be használat előtt.
- Elemmel működik. Ha az egér nem reagál, ellenőrizze vagy cserélje az elemet.
- Energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki az egeret, ha nem használja.
- Az USB-vevő szállításhoz az egér rekeszében tárolható (ha van).

6 Hibaelhárítás

Az egér nem reagál	Ellenőrizze az ON/OFF kapcsolót, csatlakoztassa a vevőt másik portba, és ellenőrizze/töltse az akkumulátort.
Akadozó vagy pontatlan kurzor	Használja sima felületen vagy egérpadon; tisztítsa meg az optikai érzékelő lencséjét.
A gomb vagy görgő nem működik	Tisztítsa meg a port a gombok és a görgő körül; tesztelje másik számítógépen.
Időnként megszakad a kapcsolat	Hozza közelebb a vevőt (USB-hosszabbítóval), és kerülje a zavarást (USB 3.0 hubok, fémtárgyak).

7 Használati és ápolási tippek

- Tisztítsa rendszeresen puha, enyhén nedves ronggyal — ne használjon oldószert vagy súrolószert.
- Óvja a terméket a nedvességtől, a túlzott porttól és a szélsőséges hőmérséklettől (közvetlen nap, fűtőtest).
- Ne ejtse le a terméket, és ne a kábelnél fogva tartsa — a csatlakozónál fogva húzza ki/be.
- Őrizze meg a dobozt és a garanciajegyet — hasznosak visszaküldéshez vagy garanciális szervizhez.
- Használja matt, egyenletes felületen vagy egérpadon — ne üvegen vagy tükrön.
- Tisztítsa meg az alsó optikai érzékelő lencséjét, ha a követés pontatlanná válik.

8 Garanciajegy

- Garanciaidő: 2 év a vásárlás napjától, hardverhibákra.
- 7 napon belül: csere, ha a megjelenés és a csomagolás hiánytalan (érvényes vásárlási bizonylattal).
- 60 napon belül: csere a vásárlás helyén vagy a kijelölt szervizközpontban.
- 2 éven belül: javítás vagy csere a kijelölt szervizközpontban — kiszállítva az Ön címére.
- Kapcsolat: NETSTAT TRADING SRL, Bukarest, 4. szektor · +40 736 374 440.